

## ISTA

**Doprino picco** измерва точно консумацията на топлина през цялата година във всички видове централни отоплителни системи, включително и в нискотемпературните системи.

### **Лесен за отчитане дисплей**

**Doprino picco** е лесен за отчитане. Необходимо е само натискане на бутона. През определени интервали на дисплея на **Doprino picco** се изписват различни данни, заедно с буквена индикация.



### ***Действително потребление - a***

Топлинната консумация се измерва в деления и се събира в брояч, показан на дисплея. В първия ден от новата отчетна година измерването на деленията започва автоматично от нула.

### ***Потребление до контролния ден - b***

Топлинната консумация от изминала отчетна година се отчита точно на крайна дата -1 май. Отчетът се съхранява в разпределителя.

### ***Номер на уреда***

Всеки разпределител има уникален номер (Уред №). Той се намира на корпуса му.